

Service Clients 24h/24

Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7:

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email france@cellhire.com

www.cellhire.fr



ZTE MF920V Wi-Fi Hotspot (4G)

Consignes d'utilisation

Perte/Vol équipement


En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte et envisager éventuellement une solution de remplacement.

Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.




Installation

1. Le nom du réseau WiFi (SSID) est imprimé sur une étiquette à l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
3. L'appareil est prêt quand l'indicateur de réseau  Clignote.
4. Activez votre connexion WiFi sur votre ordinateur, smartphone ou tablette pour sélectionner le nom du réseau WiFi (SSID)
5. Saisissez le mot de passe WiFi qui se trouve à l'arrière de l'appareil.
6. Vous êtes maintenant connecté à internet.

Il permet de connecter simultanément **jusqu'à 5 appareils** (smartphone/tablette/ordinateur)

Votre routeur est préconfiguré et prêt à être utilisé.

Indicateurs LED

Indicateur	Statut	Description
Batterie 	Rouge constant/ clignotant	La batterie est déchargée
	Vert clignotant	La batterie est en charge
	Vert constant	le niveau de la batterie est supérieure à 50 %
	Aucun voyant	L'appareil ne charge pas
WIFI 	Bleu constant	le WIFI est activé
	Bleu clignotant	WPSμ est activé
	Aucun voyant	le WIFI est désactivé
Réseau 	Rouge	La carte sim n'est pas dans l'appareil ou le réseau est indisponible
	Vert constant/ clignotant	Réseau Mobile connecté en 2G/ 3G
	Bleu constant/ clignotant	Réseau Mobile connecté en 4G

*WPS = facilite le processus de connexion à un réseau sans fil sécurisé depuis un ordinateur ou un autre appareil.

Paramètres avancés : Assistant

Votre routeur est préconfiguré, cependant si vous le désirez, vous pouvez accéder aux options avancées du routeur.

Ouvrez votre navigateur internet et entrez l'adresse suivante :

<http://192.168.0.1> OU <http://ufi.ztedevice.com>

La page de l'interface du routeur s'ouvre.

Username : admin

Password : admin ou fleet1

Informations Générales

Mode d'économie de batterie

L'appareil se met en veille au bout de 10 minutes. En mode veille, la fonction Wifi reste activée.

Recherche manuelle de réseau

A partir de la page de l'interface du routeur, il est possible d'effectuer une recherche manuelle de réseau:

1. Cliquez sur le mode « PC » en bas de la page
2. Cliquez sur le bouton « On » Pour qu'il se mette en « OFF »
3. Allez dans «Settings »
4. Cliquez sur « Network Selection »
5. Sélectionnez « Manual » et cliquez sur « Search »
4. Patientez pendant la recherche des réseaux
5. Sélectionnez le réseau souhaité et validez
6. Revenir au début de la page et recliquez sur le bouton « OFF » pour le mettre en « On ».

Merci d'avoir choisi Cellhire