

Service Clients 24h/24

Notre service client est disponible 24h/24 et 7j/7:

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email france@cellhire.com

www.cellhire.fr



Alcatel® Linkzone (4G Mobile Hotspot) Mode d'emploi

Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte et envisager éventuellement une solution de remplacement.

Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

Il permet de connecter simultanément jusqu'à 10 appareils (smartphone/tablette/ordinateur)

Indications voyants

📶 Indicateur de réseau (LED rouge ou bleue)

📶 Indicateur Wifi (LED bleue)

📧 Indicateur SMS (LED bleue)

🔋 Indicateur de batterie (LED rouge ou bleue)

| | LED | Description |
|----------------------|-----------------------------|--|
| Indicateur de réseau | Bleu fixe | enregistré et connecté au réseau |
| | bleu clignotant | réseau déconnecté |
| | rouge fixe | Pas de réseau, pas de carte SIM ou erreur de carte SIM, service limité ou inexistant |
| Wifi | Bleu fixe | Wifi est active |
| SMS | Bleu fixe | Nouveau message |
| | Clignote rapidement en bleu | Fonctionne |
| Battery | Clignote rapidement en bleu | La batterie est en charge |
| | Bleu fixe | Batterie chargée |
| | Clignote rouge | Le niveau de batterie est en dessous de 10% |

Démarrage du routeur

Appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les indicateurs LED s'allument, indiquant que l'appareil est allumé.



Charger le routeur

Si le routeur n'a pas été utilisé pendant une longue période ou si la batterie est complètement déchargée, il est possible que le routeur ne se mette pas en marche immédiatement après que le chargeur a été branché. Utilisez uniquement l'adaptateur électrique compatible avec le routeur fourni par un fabricant désigné. Cellhira a inclus un chargeur testé et compatible avec votre appareil.

Mode d'économie d'énergie

Si aucune touche n'est actionnée pendant 30 secondes, toutes les lumières LED s'éteignent automatiquement, à l'exception des indicateurs LED Signal et Wi-Fi. Les voyants DEL resteront allumés lorsque le câble USB est utilisé pour charger l'appareil ou si une touche est enfoncée.

Connexion aux réseaux

Pour connecter l'appareil, vous devez connaître le SSID Wi-Fi et la clé Wi-Fi. Celles-ci se trouvent sur une **étiquette apposée sur l'appareil**.

Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone personnel, recherchez les réseaux Wi-Fi disponibles jusqu'à ce que vous trouviez le nom du réseau qui correspond au SSID figurant sur l'étiquette.

Sélectionnez ce réseau, puis entrez le mot de passe Wi-Fi figurant sur l'étiquette. Vous ne devrez entrer le mot de passe qu'une seule fois ; vos appareils se connecteront automatiquement à partir de ce moment.

Merci d'avoir choisi Cellhira