

Service Clients 24h/24

**Notre service client est disponible 24h/24
et 7j/7:**

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email france@cellhire.com

www.cellhire.fr



Novatel MiFi 7000

Prise en main

Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte et envisager éventuellement une solution de remplacement.

Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

Informations générales



1. Carte SIM
2. Port de chargement USB - Permet de charger un appareil sans fil supplémentaire
3. Boutton d'alimentation
4. Ecran tactile du routeur
5. Prise de charge USB-C

Comment utiliser le Mifi 7000

Pour commencer à utiliser votre nouvel appareil, vous devrez suivre quelques étapes simples :

1. Assurez-vous que votre carte SIM est insérée avant d'allumer l'appareil. Le couvercle d'accès à la carte SIM se trouve en haut à gauche de l'appareil.
2. Allumez votre appareil WiFi et votre MiFi 7000. Le MiFi affichera son réseau sans fil, son nom et son mot de passe.
3. Sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, recherchez les connexions sans fil disponibles. Sélectionnez le nom du réseau qui correspond au nom affiché sur l'écran du MiFi 7000.
4. Entrez le mot de passe indiqué sur l'écran du MiFi 7000. L'écran d'accueil devrait maintenant afficher un autre appareil connecté. Votre appareil WiFi est maintenant connecté à l'internet.

Status des icônes

icônes de l'écran		DESCRIPTION
Pas d'icône		Le MiFi 7000 est éteint ou l'écran est en veille.
Force du signal		Indique la force du signal
Indicateur d'activité		Les données sont transférées entre le réseau mobile et votre MiFi 7000.
Roaming		Roaming indicateur.
Wifi		Le wifi du routeur est activé.
Messages		Vous avez un message non lu.
Nombre d'appareils connectés		Indique le nombre d'appareils WiFi connectés à votre MiFi 7000.
Indicateur de charge		La batterie est chargée.
Indicateur de charge de la batterie - Rouge		Il n'y a pas de batterie installé
Indicateur de charge de la batterie - Rouge		La batterie est faible et doit être rechargée pour que le MiFi 7000 puisse continuer à fonctionner.
Indicateur de charge de la batterie - Rouge		La batterie est dangereusement faible et le MiFi 7000 s'éteindra si la batterie n'est pas connectée au chargeur.
Indicateur de charge de la batterie - Noir		S'affiche lorsque le MiFi 7000 est branché sur le chargeur secteur.
Indicateur de charge de la batterie USB - Gris		S'affiche lorsqu'un autre appareil est connecté au MiFi 7000 et se charge via un câble USB.

Autres icônes		DESCRIPTION
SIM - Red		Si cet icône apparaît, il n'y a pas de SIM installée
SIM - Red		Si cet icône est affiché, votre carte SIM est verrouillée. Le compteur de consommation de données en temps réel ne s'affiche pas.
SIM - Red		Si cet icône est affiché, il y a une erreur SIM. Vérifiez que votre carte SIM est correctement installée.
Réglages		Touchez l'icône pour afficher les options de paramètres, notamment le Wifi, le délai d'attente à l'écran, l'activation/désactivation de l'audio, les alertes audio et la technologie réseau etc.
Chargeur universel		Touchez l'icône pour afficher l'état de la charge universelle.
Mise à jour		Défilez et sélectionnez l'icône pour afficher la version actuelle, pour télécharger et installer une mise à jour.
MiFi Share		Dispositif de stockage de masse USB en cours d'utilisation.
Infos MiFi 7000		Touchez l'icône pour afficher l'état de la connexion Internet et les informations sur le MiFi 7000, y compris le modèle, la version, le numéro de téléphone, l'IMEI et le niveau de la batterie.
Help		Touchez l'icône pour afficher les instructions de connexion au site web du MiFi 7000, les fonctions avancées, le WPS, le déverrouillage de la carte SIM et les conseils.

Merci d'avoir choisi Cellhire