

## Service Clients 24h/24

**Notre service client est disponible 24h/24  
et 7j/7:**

Cellhire France + 33 (0) 1 41 43 79 40

Cellhire UK + 44 (0) 1904 610 610

Cellhire USA + 1 214 355 5200

Cellhire International + 44 (0) 1904 610 610

Email [france@cellhire.com](mailto:france@cellhire.com)

[www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr)



**Pepwave HD2**  
Consignes d'utilisation

### Important !

Ce Pepwave utilise les antennes 4G locales. Assurez-vous que le réseau 4G est bon/très bon avant le premier jour d'utilisation.

Les conditions d'utilisation peuvent être affectées par le nombre d'utilisateurs et de personnes connectées simultanément sur les antennes 4G du secteur.

*Pour tout autre renseignement sur nos Pepwaves, vous trouverez plus d'informations sur notre site internet en scannant le QR code ci-dessous :*



### Perte/Vol équipement

En cas de perte ou vol de votre équipement, contactez immédiatement Cellhire pour déclarer la perte et envisager éventuellement une solution de remplacement.

### Notice retour :

Vous trouverez joint à votre colis la notice retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Cellhire au 01.41.43.79.40 du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.

Il permet de connecter simultanément jusqu'à **80 appareils** (smartphone/tablette/ordinateur)

## Installation du matériel :

Vous devez impérativement brancher le Pepwave sur une prise électrique :



Insérez le chargeur secteur

## Antennes 4G :



Vissez les 4 antennes (les plus courtes)

Si vous avez loué une antenne déportée (en option) :



Vissez l'antenne déportée sur l'emplacement CELLULAR 1 MAIN

## → Votre Pepwave est prêt à être utilisé.

Votre pepwave se connecte aux antennes 4G et diffuse ensuite la connexion :

-sous forme de Wifi : sélectionnez votre pepwave dans la liste des réseaux proposés et tapez le mot de passe.

-sous forme filaire : insérez un câble Ethernet (ou plusieurs) dans un des ports LAN



## Antennes Wifi :



Vissez les 4 antennes\_(inscription Wifi au pied de l'antenne) soit directement dans les ports, soit sur les pieds magnétiques pour les déporter.

## Indicateurs LED

Lumière éteinte : non branché

Lumière rouge fixe : initialisation

Lumière verte clignotante : recherche réseau et point d'accès en cours de création

Lumière rouge clignotante : défaut

Lumière verte : prêt

Attendez bien que **tous les voyants** passent au vert. Le voyant Wifi restera vert clignotant.

Ce Pepwave comprend 2 cartes sim :

-1 carte sim Orange France

-1 carte sim multi-opérateurs selon les besoins (SFR/Bouygues)

L'adresse IP est par défaut dynamique. Vous avez la possibilité de commander une adresse IP fixe publique – consultez Cellhire.

Si vous souhaitez accéder aux paramètres détaillés du Pepwave, vous pouvez accéder à la console d'administration en vous connectant sur l'adresse : **192.168.50.1** (en wifi)

Identifiant : admin

Mot de passe : admin

## Merci d'avoir choisi Cellhire